

## Характерные неисправности течеискателя-сигнализатора ФП12

Характерные неисправности	Способы устранения неисправностей
При авариях кратковременная световая и звуковая сигнализации, на индикаторе отображается сообщение: АВАРИЯ 2 – нет настройки; АВАРИЯ 3 – нет связи с блоком датчика, насосом либо установлен другой тип датчика; АВАРИЯ 8 – обрыв полупровода.	Ремонт в специализированной организации
Отсутствие светового или звукового сигнала при проверке срабатывания сигнализации	
Отсутствует характерный звук работы микронасоса	
При заряде аккумуляторной батареи на индикаторе отображается сообщение «ЕАв», включается постоянная световая и звуковая сигнализации – обрыв батареи.	